

下載專用版 2-3

ES-809L

◎密碼設定: 按設定鍵→輸入密碼→按米→顯示數字選擇 1→輸入所需號碼 (4-12 位元)→按米完成

◎卡片設定: 按設定鍵→輸入密碼→按米→顯示數字選擇 2→將卡片碰觸感應區→按設定鍵完成 (若需多張請連續登錄, 重新登錄時舊卡失效需重登)

◎壹次性密碼設定: 按設定鍵→輸入密碼→按米→顯示數字選擇 3→輸入所需號碼→按米鍵完成(此碼使用一次即失效, 需再設定)

◎刪除卡片: 按設定鍵→輸入密碼→按米→顯示數字選擇 8→按住#鍵不放約 5 秒→發出聲音→全刪完成

※卡片單增與單刪

◎單增: 按設定鍵→輸入密碼→按米→顯示數字選擇 2→輸入 ID (001-099)→按#→將卡片貼近感應區→完成第 1 張→再輸入 ID→按#→再將卡片貼近感應區→完成第 2 張《依此類推》

◎單刪: 按設定鍵→輸入密碼→按米→顯示數字選擇 8→按#→輸入要刪除之 ID→按#→完成

雙重認證開門 (此模式要開門時先密碼再卡片)

◎按住設定鍵不放→螢幕熄滅發出嗶嗶聲→待螢幕再度亮起→輸入密碼→按米→按 3→進入雙重模式 (重複此步驟→按 1→回復正常模式)

個人化功能:

◎室內暗鎖: 按住暗鎖鍵不放約 3 秒→發出聲音即鎖定 (此時室外無法開啟)

◎室外反鎖: 觸碰螢幕→輸入密碼→按#→按 0 (此時室內無法開啟)

◎自動/手動關門: 觸碰螢幕→輸入密碼→按 # 二下→按 4 為自動 按 7 為手動

◎調整音量: 觸碰螢幕→輸入密碼→按#→點按 3 漸大聲 點按 6 漸小聲

◎多點觸碰: 觸碰螢幕→輸入密碼→按#→按 5 (重複此設定即可復原)

◎節能模式: 觸碰螢幕→輸入密碼→按#2 次→按 3 為節能(此時需先碰觸螢幕喚醒才可操作)→(觸碰螢幕→輸入密碼→按#2 次→按 1→為解除)

◎未關門警示音: 觸碰螢幕→輸入密碼→按 # 二下→按 2 有聲音 按 0 關閉