

下載專用版 3-3

HIONE -M-1100

密碼設定:

A:按設定鍵→輸入所需號碼→按米鍵→完成

B:密碼更換請執行A步驟，輸入新碼時舊碼自動覆蓋失效

卡登錄:

按設定鍵→將卡貼近感應區(CARD)符號處→發出(登)1聲→即完成1張→可連續登錄→按米鍵→完成

刪除卡:

按設定鍵→按住3不放約3秒→發出聲音→全刪完成

自/手動模式切換:

按住關門鍵不放→螢幕亮起放開關門鍵→按1→發出.....低啞→改變完成

自動關門秒數設定(1-8秒):

按住關門鍵不放→螢幕亮起放開關門鍵→按8→選擇秒數→按米鍵→完成

調整音量:

按住關門鍵不放→螢幕亮起放開關門鍵→按9→連續點按9調至所需音量→按米鍵→完成(共7音階)

完全靜音:

按住關門鍵不放→螢幕亮起放開關門鍵→按0→(恢復請重複此步驟)

暗鎖設定/解除:

鎖定:室內開關門鍵壓住不放約3秒→發出聲音即鎖定(此時外部皆無法開啟)

解除:室內按開關門鍵或手動轉鈕即可解除