

下載專用版 2-1

EF-8000L

出廠碼 1234

◎密碼設定: 按設定鍵→輸入密碼→按米→顯示數字選擇1→
輸入所需號碼(4-12 位元)→按米完成

◎指紋設定: 按設定鍵→輸入密碼→按米→顯示數字選擇2→
感應區自動打開→按壓3次(登錄不成功會在數字1與2反覆要
求重刷)→跳數字0則登錄成功,可連續登錄→按設定鍵完成

◎卡片設定: 按設定鍵→輸入密碼→按米→顯示數字選擇4→
將卡片碰觸感應區→按設定鍵完成(若需多張需連續登錄,重新
登錄時舊卡失效需重登)

◎壹次性密碼設定: 按設定鍵→輸入密碼→按米→顯示數字選
擇3→輸入所需號碼→按米鍵完成(此碼使用一次即失效,需再設
定)

◎刪除指紋: 按設定鍵→輸入密碼→按米→顯示數字選擇9→
按住#鍵不放約5秒→發出聲音→全刪完成

◎刪除卡片: 按設定鍵→輸入密碼→按米→顯示數字選擇8→
按住#鍵不放約5秒→發出聲音→全刪完成

下載專用版 2-2

EF-8000L

指紋的單獨增加與單獨刪除

● 單增:按設定鍵→輸入密碼→按米鍵→按 2→指紋區自動開啟(此時勿按壓)→輸入 ID (001-099) →按#鍵→跳數字 1→按壓 3 次→(登錄不完整會在 123 間反覆要求重刷)→跳動數字 0 則登錄完成→(繼續輸入 ID→按#鍵→再度按壓三次，重複此步驟逐一建立 ID)。

● 單刪: 按設定鍵→輸入密碼→按米鍵→按 9→按#鍵→輸入要刪除之 ID →按#鍵完成

※操作全刪功能則連 ID 指紋一併清空。

卡片的單獨增加與單獨刪除

● 單增:按設定鍵→輸入密碼→按米鍵→按 4→輸入 ID(001-099)按井→將卡片貼近感應區→跳至 0 並發出嗶嗶聲→完成登錄→(繼續輸入 ID 並重複此步驟)

● 單刪: 按設定鍵→輸入密碼→按米鍵→按 8→按#鍵→輸入要刪除之 ID →按#鍵完成

個人化功能:

◎未關門警示音: 觸碰螢幕→輸入密碼→按 # 二下→按 2 有聲音 按 0 關閉

◎室內暗鎖: 按住暗鎖鍵不放約 3 秒→發出聲音即鎖定 (此時室外無法開啟)

◎英文語音: 觸碰螢幕→輸入密碼→按##→按 2→關閉

◎自動/手動關門: 觸碰螢幕→輸入密碼→按#二下→按 4 為自動 按 7 為手動

◎調整音量: 觸碰螢幕→輸入密碼→按#→點按 3 漸大聲 點按 6 漸小聲

◎多點觸碰: 觸碰螢幕→輸入密碼→按#→按 5 (重複此設定即可復原)

◎節能模式: 觸碰螢幕→輸入密碼→按#2 次→按 3 為節能(此時需先碰觸螢幕喚醒才可操作)→(觸碰螢幕→輸入密碼→按#2 次→按 1→為解除)