



EVERNET digital doorlock system

EN-250-SASH--雙直立型

規格: 密碼 1 組+可登錄智能卡 50 張

◎設定密碼:(出廠碼 1 2 3 4)

按設定鈕→螢幕輸入所要密碼(3 至 19 位數)→按米鍵→完成

◎設定智能卡:

按設定鈕→將卡接觸螢幕(卡 CARD)區域→發出嗶聲→完成 1 張

(卡可連續登錄)

◎刪除智能卡:

按設定鈕→按數字 0 二次→按米鍵→全刪完成

個人化功能:

●調整音量:

按設定鈕→按 1→按 3→按米→(點按 1 變小聲，點按 3 便大聲)

●門內雙重鎖定: 門正常關閉狀態時

按壓住 開關門鈕不放 3 秒→發出音樂聲即鎖定→此時外部無法操作

●外部鎖定: 門正常關閉狀態時

碰觸螢幕使螢幕亮起→按住#鍵不放 3 秒→發出音樂聲即鎖定
此時內部開門鈕無法操作※手動仍可強制打開

●手動與自動模式:

手動→按設定鈕→按#鍵→再按設定鈕→發出嗶聲→處於手動模式

自動→按設定鈕→按#鍵→再按設定鈕→發出叮噠聲→處於自動模式

●關門秒數設定:

按設定鈕→按數字 8→按所需秒數(2 至 9 秒)→按米鍵→完成