

下載專用版 1-4

ES-303G(推拉玻璃門鎖)

◎密碼設定: 按設定鍵→輸入密碼→按米→顯示數字選擇1→輸入所需號碼(4-12 位元)→按米完成

◎卡片設定: 按設定鍵→輸入密碼→按米→顯示數字選擇2→將卡片碰觸感應區→按設定鍵完成 (若需多張請連續登錄, 重新登錄時舊卡失效需重登)

◎壹次性密碼設定: 按設定鍵→輸入密碼→按米→顯示數字選擇3→輸入所需號碼(4-12 位元)→按米完成

◎刪除卡片: 按設定鍵→輸入密碼→按米→顯示數字選擇8 按住#鍵不放約5 秒→發出聲音→全刪完成

雙重認證開門 (此模式要開門時先密碼再卡片)

◎按住設定鍵不放→螢幕熄滅發出嗶嗶聲→待螢幕再度亮起→輸入密碼→按米→按3→進入雙重模式 (重複此步驟→按1→回復正常模式)

※卡片單增與單刪

◎單增:按設定鍵→輸入密碼→按米→顯示數字選擇2→輸入ID (001-099)→按#→將卡片貼近感應區→完成第1張→再輸入ID→按#→再將卡片貼近感應區→完成第2張《依此類推》

◎單刪: 按設定鍵→輸入密碼→按米→顯示數字選擇8→按#→輸入要刪除之ID→按#→完成

其它功能設定請參照-(個人化指南)

下載專用版 1-5

個人化功能設定

EPIC 全系列出廠原始碼皆為 1.2.3.4

◎室內暗鎖: 按住暗鎖鍵不放約 3 秒→發出聲音即鎖定 (此時室外無法開啟)

◎室外反鎖: 觸碰螢幕→輸入密碼→按#→按數字 0 (此時室內無法開啟)

◎自動/手動關門: 觸碰螢幕→輸入密碼→按#二下→按 4 為自動 按 7 為手動

◎調整音量: 觸碰螢幕→輸入密碼→按#→點按 3 為大聲
點按 6 為小聲

◎多點觸碰: 觸碰螢幕→輸入密碼→按#→按 5 (重複此設定即可復原)

◎節能模式: 限卡片型號)觸碰螢幕→輸入密碼→按#2 次→按 3 為節能(此時需先碰觸螢幕喚醒才可操作)→(觸碰螢幕→輸入密碼→按#2 次→按 1→為解除)

※排除問題可上官網查詢各區經銷點請求協助