

## 下載專用版 1-1

### POPSCAN 指紋+密碼 (平鎖與鈎鎖)

- 密碼設定:按設定鍵→輸入原始碼(1234)→按米鍵→按 1→輸入所需號碼 (4-12 位元)→按米鍵→完成◎此時所有設定皆變更為新密碼
- 指紋設定:按設定鍵→輸入密碼→按米鍵→按 2→指紋區自動開啟→依照數字指引按壓三次→(登錄不完整會在 123 間反覆要求重按)→跳動數字 0 則登錄完成→可連續登錄不需間斷
- 訪客(一次性)密碼:按設定鍵→輸入密碼→按米鍵→按 3→輸入所需號碼→按米鍵完成(此碼開門一次即失效)
- 刪除指紋:按設定鍵→輸入密碼→按米鍵→按 9→按住#鍵不放 5 秒→發出音樂聲→全部刪除

### 指紋的單獨增加與單獨刪除

- 單增:按設定鍵→輸入密碼→按米鍵→按 2→指紋區自動開啟(此時勿刷)→輸入 ID (001-099) →按#鍵→跳數字 1→開始按壓三次→(登錄不完整會在 123 間反覆要求重按)→跳動數字 0 則登錄完成→(此時指紋區會關閉，繼續輸入 ID→按#鍵→指紋區再度開啟)
- 單刪: 按設定鍵→輸入密碼→按米鍵→按 9→按#鍵→輸入要刪除之 ID→按#鍵完成

※碰觸指紋區上方銀色感應橫條，感應區會自動開啟，勿用力扳及強壓。

※操作全刪功能則連 ID 指紋一併清空。

其它功能設定請參照—(個人化指南)

# 下載專用版 1-5

## 個人化功能設定

EPIC 全系列出廠原始碼皆為 1.2.3.4

◎室內暗鎖: 按住暗鎖鍵不放約 3 秒→發出聲音即鎖定 (此時室外無法開啟)

◎室外反鎖: 觸碰螢幕→輸入密碼→按#→按數字 0 (此時室內無法開啟)

◎自動/手動關門: 觸碰螢幕→輸入密碼→按#二下→按 4 為自動 按 7 為手動

◎調整音量: 觸碰螢幕→輸入密碼→按#→點按 3 為大聲  
點按 6 為小聲

◎多點觸碰: 觸碰螢幕→輸入密碼→按#→按 5 (重複此設定即可復原)

◎節能模式: 限卡片型號 ) 觸碰螢幕→輸入密碼→按#2 次→按 3 為節能(此時需先碰觸螢幕喚醒才可操作)→(觸碰螢幕→輸入密碼→按#2 次→按 1→為解除)

※排除問題可上官網查詢各區經銷點請求協助