

## ES-9000K / ES-7000K

操作說明 ~ **Ⓜ**鍵請打開室內機電池蓋

### A: 密碼設置

按**Ⓜ**→輸入原密碼→按#→按**1**→輸入新密碼→按#→再次輸入新密碼→按**Ⓜ**→  
結束程序

### B: 卡片設置

按**Ⓜ**→輸入原密碼→按#→按**2**→將卡貼近感應區→發出嗶嗶聲→完成**1**張的讀  
取(可連續讀取)→按**Ⓜ**結束程序

### C: 訪客(1 次性密碼)設置

按**Ⓜ**→輸入原密碼→按#→按**4**→輸入新密碼→按#→再次輸入新密碼→按**Ⓜ**結  
束程序

### D: 卡片全部刪除設置

按住**Ⓜ**不放**3**秒→發出嗶聲放開**Ⓜ**→輸入密碼→按#→按**2**→按住#不放**5**秒→  
發出聲音完成程序

### E: 單獨增加卡片設置

按**Ⓜ**→輸入密碼→按#→按**2**→輸入 ID 編號(001-099)→按#→將卡貼近感應區  
→發出嗶嗶聲→完成**1**張的讀取(可連續編號讀取)→按**Ⓜ**結束程序

### F: 單獨刪除卡片設置

按住**Ⓜ**不放**3**秒→發出嗶聲放開**Ⓜ**→輸入密碼→按#→按**2**→輸入要刪除的ID編  
號→按#→發出聲音完成程序

其它個人化設定請另下載~PDF 檔

◎本產品限用鹼性電池，建議 **panasonic** 鹼性，如因電池因素故障公司無法保固

◎產品相關至官網 [www.epicway.com.tw](http://www.epicway.com.tw) 經銷商據點~於當地區洽詢