

ES-F9000K / EF-P8800FK

操作說明 ~ **Ⓜ**鍵請打開室內機電池蓋

A: 密碼設置

按**Ⓜ**→輸入原密碼→按#→按1→輸入新密碼→按#→再次輸入新密碼→按**Ⓜ**→結束程序

B: 卡片設置

按**Ⓜ**→輸入原密碼→按#→按2→將卡貼近感應區→發出嗶嗶聲→完成1張的讀取(可連續讀取)→按**Ⓜ**結束程序

C: 指紋設置

按**Ⓜ**→輸入原密碼→按#→按3→待嗶嗶聲後→將手指按壓感應區隨數字跳動1指需驗證4次(可連續讀取)→按**Ⓜ**結束程序

D: 訪客(1次性密碼)設置

按**Ⓜ**→輸入原密碼→按#→按4→輸入新密碼→按#→再次輸入新密碼→按**Ⓜ**結束程序

E: 卡片全部刪除設置

按住**Ⓜ**不放3秒→發出嗶聲放開**Ⓜ**→輸入密碼→按#→按2→按住#不放5秒→發出聲音完成程序

F: 指紋全刪

按住**Ⓜ**不放3秒→發出嗶聲放開**Ⓜ**→輸入密碼→按#→按3→按住#不放5秒→發出聲音完成程序

G: 單獨增加卡片設置

按**Ⓜ**→輸入密碼→按#→按2→輸入ID編號(001-099)→按#→將卡貼近感應區→發出嗶嗶聲→完成1張的讀取(可連續編號讀取)→按**Ⓜ**結束程序

H: 單獨刪除卡片設置

按住**Ⓜ**不放3秒→發出嗶聲放開**Ⓜ**→輸入密碼→按#→按2→輸入要刪除的ID編號→按#→發出聲音完成程序

I: 單獨增加指紋設置

按**Ⓜ**→輸入密碼→按#→按3→輸入ID編號(001-099)→按#→將手指按壓感應區隨數字跳動1指需驗證4次(可連續編號)→按**Ⓜ**結束程序

J: 單獨刪除指紋設置

按住**Ⓜ**不放3秒→發出嗶聲放開**Ⓜ**→輸入密碼→按#→按3→輸入要刪除的ID編號→按#→發出聲音完成程序

其它個人化設定請另下載~PDF檔

◎本產品限用鹼性電池，建議 **panasonic** 鹼性，如因電池因素故障公司無法保固

◎產品相關至官網 www.epicway.com.tw 經銷商據點~於當地區洽詢