

ES-K70 / ES-809L

操作說明 ~設定鍵請打開室內機電池蓋

◎密碼設定: 按設定鍵→輸入密碼→按*→顯示數字選擇1→輸入所需號碼(4-12 位元)→按*完成

◎卡片設定: 按設定鍵→輸入密碼→按*→顯示數字選擇2→將卡片碰觸感應區→按設定鍵完成 (若需多張請連續登錄, 重新登錄時舊卡失效需重登)

◎壹次性密碼設定: 按設定鍵→輸入密碼→按*→顯示數字選擇3→輸入所需號碼→按*鍵完成(此碼使用一次即失效, 需再設定)

◎刪除卡片: 按設定鍵→輸入密碼→按米→顯示數字選擇8→按住#鍵不放5秒→發出聲音→全刪完成

卡片單增與單刪

◎單增: 按設定鍵→輸入密碼→按*→顯示數字選擇2→輸入ID (001-099)→按#→將卡片貼近感應區→完成第1張→再輸入ID→按#→再將卡片貼近感應區→完成第2張《依此類推》

◎單刪: 按設定鍵→輸入密碼→按*→顯示數字選擇8→按#→輸入要刪除之ID→按#→完成

雙重認證開門 (此模式要開門時先密碼再卡片)

◎按住設定鍵不放→螢幕熄滅發出嗶嗶聲→待螢幕再度亮起→輸入密碼→按*→按3→進入雙重模式 (重複此步驟→按1→回復)

其它個人化設定請另下載~PDF檔

◎本產品限用鹼性電池, 建議 panasonic 鹼性, 如因電池因素故障公司無法保固

◎產品相關至官網 www.epicway.com.tw 經銷商據點~於當地區洽詢