

ES-P9100FK/EF-8000L

操作說明 ~設定鍵請打開室內機電池蓋

◎密碼設定:

按設定鍵→輸入密碼→按*鍵→按1→輸入所需號碼→按*鍵完成

◎指紋設定:

按設定鍵→輸入密碼→按*鍵→按2→指紋區自動打開→單指按壓3次讀取→(辨識不準確時會反覆要求重按指紋)→可連續讀取→按設定鍵完成

◎卡片設定:

按設定鍵→輸入密碼→按*鍵→按4→將卡貼近感應區讀取→可連續登錄→按設定鍵完成

◎一次性(訪客)密碼設定:

按設定鍵→輸入密碼→按*鍵→按3→輸入所需號碼→按*鍵完成

◎刪除指紋:

按設定鍵→輸入密碼→按*鍵→按9→按住#鍵不放5秒→發出低沉音→完成

◎刪除卡片:

按設定鍵→輸入密碼→按米鍵→按8→按住#鍵不放5秒→發出低沉音→完成

◎紅外線迎賓功能: (限用 ES-P9100FK 款)

碰觸螢幕→輸入密碼→按##→按50→解除

碰觸螢幕→輸入密碼→按##→按5→啟用

●指紋單增:

按設定鍵→輸入密碼→按米鍵→按2→指紋區自動打開→輸入ID(000-099)→按#鍵→單指輕按壓3次讀取→(辨識不準確時會反覆要求重按指紋)→繼續輸入ID→按#→重複步驟→建立完成按設定鍵→結束

●指紋單刪:

按設定鍵→輸入密碼→按米鍵→按9→按#鍵→輸入要刪除的ID→按#鍵→完成

●卡片單增:

按設定鍵→輸入密碼→按米鍵→按4→輸入ID(000-099)→按#鍵→將卡貼近感應區讀取→發出嗶嗶聲→讀取1張完成→繼續輸入ID→按#→重複步驟→建立完成按設定鍵→結束

●卡片單刪:

按設定鍵→輸入密碼→按米鍵→按8→按#鍵→輸入要刪除的ID→按#鍵→完成

其它個人化設定請另下載~PDF檔

◎本產品限用鹼性電池，建議 panasonic 鹼性，如因電池因素故障公司無法保固

◎產品相關至官網 www.epicway.com.tw 經銷商據點~於當地區洽詢