

ES-303G(玻璃門鎖) / TOUCH-HOOK(倉庫鈎鎖)

操作說明 ~設定鍵請打開室內機電池蓋(白色紐)

密碼設定: 按設定鍵→輸入密碼→按*→顯示數字選擇1→輸入所需號碼(4-12位元)→按*完成

卡片設定: 按設定鍵→輸入密碼→按*→顯示數字選擇2→將卡片碰觸感應區→按設定鍵完成 (若需多張請連續登錄, 重新登錄時舊卡失效需重登)

壹次性密碼設定: 按設定鍵→輸入密碼→按*→顯示數字選擇3→輸入所需號碼(4-12位元)→按*完成

刪除卡片: 按設定鍵→輸入密碼→按*→顯示數字選擇8 按住#鍵不放約5秒→發出聲音→全刪完成

雙重認證開門 (此模式要開門時先密碼再卡片)

◎按住設定鍵不放→螢幕熄滅發出嗶嗶聲→待螢幕再度亮起→輸入密碼→按*→按3→進入雙重模式(重複此步驟→按1→回復正常模式)

卡片單增與單刪

◎單增:按設定鍵→輸入密碼→按*→顯示數字選擇2→輸入ID(001-099)→按#→將卡片貼近感應區→完成第1張→再輸入ID→按#→再將卡片貼近感應區→完成第2張《依此類推》

◎單刪: 按設定鍵→輸入密碼→按*→顯示數字選擇8→按#→輸入要刪除之ID→按#→完成

其它個人化設定請另下載~PDF檔

保固條款

- 1:電池錯誤使用, 如(有新有舊/產品質量低)致使機板異常則無法保固。
(限用鹼性電池, 建議 Panasonic 國際牌)
- 2:因電池之質變導致漏液致機板損傷無法保固。
- 3:非專業技師(總代理認可)安裝則無法保固。
- 4:無雲端後台資料登載序號則公司無法保固, 請向原賣家或安裝者接洽。
- 5:安裝處因其它物件材料(門框變形或門頁傾斜)導致異常則無法保固。
- 6:安裝處因嚴重潮濕, 潑雨而未加裝防潮遮罩則不保固。
- 7:公共出入場所易讓使次數超出產品承載故保固一年。
- 8:產品屬專業施作產品, 經安裝後不受消保法7天鑑賞期之規範。
- 9:韓國 epic 系列產品受原廠條款規範, 總代理具產品專業鑑定權限。
- 10:人員出勤檢測維修若非產品因素基本工資(1000-1500元)。