

POPSCAN-HOOK/POPSCAN-M (平鎖與鈎鎖)

操作說明 ~設定鍵請打開室內機電池蓋(白色紐)

密碼設定:按設定鍵→輸入原始碼(1234)→按*鍵→按1→輸入所需號碼(4-12位元)→按*鍵→完成 ※此時所有設定皆變更為新密碼

指紋設定:按設定鍵→輸入密碼→按*鍵→按2→指紋區自動開啟→依照數字指引按壓三次→(登錄不完整會在123間反覆要求重按)→跳動數字0則登錄完成→可連續登錄不需間斷

訪客(一次性)密碼:按設定鍵→輸入密碼→按*鍵→按3→輸入所需號碼→按*鍵完成 (此碼開門一次即失效)

刪除指紋:按設定鍵→輸入密碼→按*鍵→按9→按住#鍵不放5秒→發出音樂聲→全部刪除

指紋的單獨增加與單獨刪除

● 單增:按設定鍵→輸入密碼→按*鍵→按2→指紋區自動開啟(此時勿刷)→輸入ID(001-099)→按#鍵→跳數字1→開始按壓三次→跳動數字0則登錄完成→(此時指紋區會關閉,繼續輸入ID→按#鍵→指紋區再度開啟)

● 單刪:按設定鍵→輸入密碼→按*鍵→按9→按#鍵→輸入要刪除之ID→按#鍵完成

※碰觸指紋區上方銀色感應橫條,感應區會自動開啟,勿用力扳及強壓

其它個人化設定請另下載~PDF檔

保固條款

- 1:電池錯誤使用,如(有新有舊/產品質量低)致使機板異常則無法保固。
(限用鹼性電池,建議Panasonic國際牌)
- 2:因電池之質變導致漏液致機板損傷無法保固。
- 3:非專業技師(總代理認可)安裝則無法保固。
- 4:無雲端後台資料登載序號則公司無法保固,請向原賣家或安裝者接洽。
- 5:安裝處因其它物件材料(門框變形或門頁傾斜)導致異常則無法保固。
- 6:安裝處因嚴重潮濕,潑雨而未加裝防潮遮罩則不保固。
- 7:公共出入場所易讓使次數超出產品承載故保固一年。
- 8:產品屬專業施作產品,經安裝後不受消保法7天鑑賞期之規範。
- 9:韓國epic系列產品受原廠條款規範,總代理具產品專業鑑定權限。
- 10:人員出勤檢測維修若非產品因素基本工資(1000-1500元)。