

ES-S100D/ES-500H

操作說明 ~ (R)鍵請打開室內機電池蓋

A: 密碼設置 (原始碼 1, 2, 3, 4)

按 (R) → 輸入原密碼 → 按 # → 按 1 → 新密碼 → 按 # → 再次輸入新密碼 → 按 (R) 結束

B: 卡片設置

按 (R) → 輸入密碼 → 按 # → 按 2 → 將卡貼近感應區讀取 → (可連續讀取) → 按 (R) 結束

C: 訪客(1 次性密碼)設置

按 (R) → 輸入密碼 → 按 # → 按 4 → 新密碼 → 按 # → 再次輸入新密碼 → 按 (R) → 結束

D: 卡片全部刪除設置

按住 (R) 不放 3 秒 → 發出嗶聲放開 (R) → 輸入密碼 → 按 # → 按 2 → 按住 # 不放 5 秒 → 發出聲音結束

單增/單刪模式

E: 單增卡片設置

按 (R) → 輸入密碼 → 按 # → 按 2 → 輸入 ID 編號(001-099) → 按 # → 將卡貼近感應區讀取 → 發出嗶嗶聲 → (可連續編號讀取) → 按 (R) 結束

F: 單刪卡片設置

按住 (R) 不放 3 秒 → 發出嗶聲放開 (R) → 輸入密碼 → 按 # → 按 2 → 輸入要刪除的 ID 編號 → 按 # → 發出聲音結束

其它個人化設定請另下載 ~ PDF 檔

◎本產品限用鹼性電池，建議 panasonic 鹼性，如因電池因素故障公司無法保固

◎產品相關至官網 www.epicway.com.tw 經銷商據點 ~ 於當地區洽詢