

# ES-B10

操作說明～設定鍵請打開室內機電池蓋(圓狀突起點)

## 密碼更改:

按 1 下設定鍵→輸入開門碼→按 \* 鍵→按 1→輸入新密碼(4 至 12 位數)→按 \* 鍵→完成

## 訪客(一次性)密碼:

按 1 下設定鍵→輸入開門碼→按 \* 鍵→按 3→輸入所需密碼(4 至 12 位數)→按 \* 鍵→完成

## 個人化功能

### 手/自動關閉更改

按 1 下室內 OPEN 鍵→此時鎖栓處於上鎖→滑開室外機蓋→輸入開門碼→按 # 2 下→按 7 為手動(按 4 為自動)

### 音量調整

滑開室外機蓋→輸入開門碼→按 1 下 # →點按 3(大聲)點按 6(小聲)→按 \*

### 一次性靜音

先按 # →輸入開門碼→按 \* 開門

◎注意:手動狀態下外部關門→滑開室外機蓋→按 # 鍵上鎖

## 保固條款

- 1:電池錯誤使用,如(有新有舊/產品質量低)致使機板異常則無法保固。  
(限用鹼性電池,建議 Panasonic 國際牌)
- 2:因電池之質變導致漏液致機板損傷無法保固。
- 3:非專業技師(總代理認可)安裝則無法保固。
- 4:無雲端後台資料登載序號則公司無法保固,請向原賣家或安裝者接洽。
- 5:安裝處因其它物件材料(門框變形或門頁傾斜)導致異常則無法保固。
- 6:安裝處因嚴重潮濕,潑雨而未加裝防潮遮罩則不保固。
- 7:公共出入場所易讓使次數超出產品承載故保固一年。
- 8:產品屬專業施作產品,經安裝後不受消保法 7 天鑑賞期之規範。
- 9:韓國 epic 系列產品受原廠條款規範,總代理具產品專業鑑定權限。

官網: [www.epicway.com.tw](http://www.epicway.com.tw)