

適用機型: ES-S510H/ES-S310D/ES-S740D

規格:人臉可讀取 30/指紋可讀取 100/常開密碼 1 組/訪客密碼 1 組

操作手冊

A- 密碼設置(出廠碼 1234)

按 1 下設定鍵→輸入開門碼→按 # 按 1→輸入新碼後按 # →再次輸入新碼→按設定鍵完成

B- 臉部讀取設置(自動排序)

按 1 下設定鍵→輸入開門碼→按 # →按 6→再次按 # →中間偵測紅燈亮起→請將臉部距離門鎖約 30 公分距讀取→嗶嗶聲後跳數字讀入→按設定鍵完成

C- 訪客密碼設置

按 1 下設定鍵→輸入開門碼→按 # 按 4→輸入新碼後按 # →再次輸入新碼→按設定鍵完成

D-指紋設置(自動排序)

按 1 下設定鍵→輸入開門碼→按 # 按 3→將手指貼入感應→1 指須讀取 4 次→按設定鍵結束程序

E-刪除人臉(可按照排序單刪)

按住設定鍵不放 3 秒→放開設定鍵→輸入開門碼→按 # 按 6→按住 # 不放 5 秒→發出低沉音→按 1 下設定鍵完成

F-刪除指紋(可按照排序單刪)

按住設定鍵不放 3 秒→放開設定鍵輸入開門碼→按 # 按 3→按住 # 不放 5 秒→發出低沉音完成→按 1 下設定鍵完成

G-手自動關門

外部觸碰面板使其亮起→輸入開門碼→按 # 按 5(手)按 2(自)→按設定鍵結束程序

H-調整音量

觸碰面板使其亮起→輸入開門碼→按 # 點按 3(大)按 6(小) →按設定鍵結束程序

繁中 APP 進入程序

請先在門鎖上操作以下程序:

按 1 下設定鍵→輸入開門碼→按 # →按住室內開門鍵不放 3 秒嗶 1 聲放開→輸入 1 組 6 位數密碼(此為管理碼)→按 # →再次輸入管理碼→按 1 下設定鍵完成
在手機上至商店下載 **epic things(BLE)**→點開 APP 並註冊帳號→登入並開啟藍芽
→按介面上(門鎖)→按(新增)→在門鎖上按 1 下設定鍵→輸入 6 位數管理碼→按 # →按 7→按 1 下設定鍵→在 APP 上點(下 1 各)→選擇門鎖即可完成

電池錯誤使用，如 (有新有舊/產品質量低)致使機板異常則無法保固
(限用鹼性電池，建議 Panasonic 國際牌)