

下載專用版 3-1

HIONE PUSH-PULL

◎密碼設定: 按設定鍵 1→輸入所需號碼(4 至 12 碼)→按米鍵完成

◎圖型解鎖設定: 按設定鍵 1→壓住門內開門鈕 3 秒→按數字 2→此時聲音改變→按設定鍵 1→在數字鍵盤畫圖(至少 4 碼, 且不可包含米鍵與井鍵)→按米鍵→再畫一次→按設定鍵 1 完成 (改回密碼設定請重複此操作)

※ 密碼與圖型模式無法並存, 擇一使用

◎卡片設定: 按設定鍵 2→按數字 1→將卡片貼近感應區(可連續登錄)→按設定鍵 2 完成

◎指紋設定: 按設定鍵 2→按數字 3→(1,2,3,4 亮起)同根手指以不同角度驗證 4 次(可連續登錄)→按設定鍵 2 完成

◎刪除卡片: 按設定鍵 2→按數字 7→#鍵亮起→長按#3 秒→發出音樂聲→全刪

◎刪除指紋: 按設定鍵 2→按數字 9→#鍵亮起→長按#3 秒→發出音樂聲→全刪

◎切換手自動設定: 開門鍵壓住 3 秒→按數字 1

◎室內暗鎖: 於關門狀態, 按壓開門鍵不放約 3 秒不放→發出聲音→鎖定

◎切換雙認證模式: 開門鍵壓住 3 秒→按數字 3(在雙認證模式時, 需先密碼再加指紋才可打開)

◎自動上鎖時間設定: 壓住門內開門鈕 5 秒→聽到警示音→按數字 8→選擇 1-8 秒→按米鍵完成

◎調整音量: 壓住門內開門鈕 3 秒→點按數字 9→調至所要音量→按米鍵完成

管理模式:

◎切換: 開門鍵壓住 3 秒→按數字 7(此時要進行任何設定皆需先輸入管理碼)

下載專用版 3-2

HIONE PUSH-PULL

※指紋單增:: 開門鍵壓住 3 秒→按數字 5 螢幕熄滅→按設定鍵 2→選擇 3→輸入 ID→按井鍵→手指以不同角度驗證 4 次完成(繼續輸入 ID)連續建立

※指紋單刪:按設定鍵 2→選擇 9→輸入 ID→按住井不放 3 秒→發出聲音完成