

TRIPLEX-3WAY

KEY PLUS

操作說明 ~設定鍵請打開室內機電池蓋

- ◎密碼設定: 按設定鍵→輸入所需號碼(4-12 位元)→按米完成第 1 組→可連續設定其餘 3 組 (當 4 組密碼皆滿時螢幕將自動熄滅)
- ◎卡片設定: 按設定鍵→將卡片輕觸感應區→按 * 鍵完成(若需多張請連續登錄, 重新登錄時舊卡失效需重登)
- ◎刪除卡片: 按 1 下設定鍵→按 5→按住 # 鍵不放 5 秒→發出聲音→全刪完成
- ◎室內暗鎖: 按住暗栓鍵不放 3 秒發出聲音即鎖住(外部無法開啟)
- ◎室外反鎖: 碰外螢幕→輸入密碼→按#→按 0 (內部無法開啟)
- ◎自動/手動關門設定: 碰外螢幕→輸入密碼→按##→按 4 為自動/按 7 為手動
- ◎調整音量: 碰亮外螢幕→輸入密碼→按#→點按 3 為大聲/點按 6 為小聲→按 * 結束

保固條款

- 1: 電池錯誤使用, 如 (有新有舊/產品質量低) 致使機板異常則無法保固。
(限用鹼性電池, 建議 Panasonic 國際牌)
- 2: 因電池之質變導致漏液致機板損傷無法保固。
- 3: 非專業技師(總代理認可)安裝則無法保固。
- 4: 無雲端後台資料登載序號則公司無法保固, 請向原賣家或安裝者接洽。
- 5: 安裝處因其它物件材料(門框變形或門頁傾斜)導致異常則無法保固。
- 6: 安裝處因嚴重潮濕, 潑雨而未加裝防潮遮罩則不保固。
- 7: 公共出入場所易讓使次數超出產品承載故保固一年。
- 8: 產品屬專業施作產品, 經安裝後不受消保法 7 天鑑賞期之規範。
- 9: 韓國 epic 系列產品受原廠條款規範, 總代理具產品專業鑑定權限。
- 10: 人員出勤檢測維修若非產品因素基本工資 (1000-1500 元)。